
SW1
RESET
SW2
BOOTLOADER
P1 JTAG
P2 DEBUG
JP2
JP1
ERASE
TEST
16.432MHz
X1
SERIAL
P3
FFC_SIM
IC4
AT91SAM7S
IC3
SIM
P4
USB
D1
D2
D3
D4
D5
GREEN
RED
U1
FLASH
4.5-6V