
P1 JTAG
P2 DEBUG
JP2
JP1
ERASE
TEST
J2
JACK_2.5
18.432MHz
X1
P4
SIM
U1
FLASH
FFC
P3
RESET
SW1
BOOTLOADER
SW2
IC3
AT91SAM7S
USB
GREEN
RED
LDO
4.5-6V