
SW2
BOOTLOADER
P1 JTAG
P2
J2
JACK_2.5
JP2
ERASE
JP1
TEST
18.432MHz
X1
SW1
RESET
D1
P3
REBELSIM
QS3244
IC4
Q2
Q1
AT91SAM7SXXX
IC3
SIM
P4
IC2
THS7363
U1
FLASH_SPI
USB-B_MINI
J1
GREEN
D2
D3
BT1
BATTERY