
SW1
RESET
SW2
BOOTLOADER
P1 JTAG
P2 DEBUG
JP2
ERASE
JP1
TEST
16.432MHz
X1
P3
FFC
IC4
JACK_2.5
D1
AT91SAM7S
IC3
SIM
P4
USB
IC2
U1
FLASH
D5
GREEN
RED
D4
D2
D3
4.5-6V